



# MOUNTING INSTRUCTION

Brand <b>BMW</b>	Model <b>R 1100 RT FRONT</b>	Year <b>1996</b>	Art. No. <b>BM 601</b>	
Total length <b>330</b> mm	Stroke <b>78</b> mm	Reb.click <b>18</b>	Comp.click <b>--</b>	Preload <b>10</b> mm

## Supplementary parts

710-02	Haknyckel / C-spanner
192-01	Dekal / Sticker (2x)
1180-01	Dekal / Sticker "Memo notes" Bruksanvisning / Owners manual

## Mounting instructions

- |   |   |
|---|---|
| 1 Ställ MC:n på centralstödet och tag bort sadeln.  | 1 Place the motorcycle on the center stand and remove the seat.   |
| 2 Demontera vindkåpens sidokåpor.   | 2 Remove the side fairings.   |
| 3 Lossa bränsletanken och flytta den bakåt för att komma åt det övre stötdämparfästet.  | 3 Loosen the fuel tank and move it rearwards to get access to the upper shock mounting.   |
| 4 Lossa övre stötdämpar muttern och därefter den nedre skruven.   | 4 Remove the upper nut and also the lower mounting bolt.  |
| 5 Tag ut originalstötdämparen nedåt.  | 5 Remove the shock downwards.   |
| 6 Montering av Öhlindämparen:<br>Flytta över "gummi brickan" från originaldämparen till Öhlindämparens övre fäste. För upp stötdämparen och montera den övre muttern. Lyft därefter framhjulet och montera den nedre fästskruven. Kontrollera att samtliga skruvar är åtdragna. | 6 Mounting of the Öhlin shock absorber:<br>Start by moving the "rubber washer" from the standard shock to the Öhlins shock. Fit the shock in the upper mounting and mount the nut. Lift the front wheel and mount the lower shock bolt. Check that all bolts are tightened. |
| 7 Montera tank, sidokåpor och sadel.  | 7 Mount fuel tank fairings and seat.  |

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.