



MOUNTING INSTRUCTION

Brand BMW	Model R 1200 C REAR	Year 1998	Art. No. BM 744	
Total length 325 mm	Stroke 40 mm	Reb.click 12	Comp.click 10	Preload 12 mm

Supplementary parts

- 192-01 Sticker / Dekal (2x)
- 710-02 C-spanner / Haknyckel
- 1180-01 Memo sticker / Memo dekal
- Owners manual / Bruksanvisning

Mounting instructions

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Palla upp MC:n så att bakhjulet hänger fritt i luften. Tag bort sadel och sidokåpor.2. Lossa först den nedre fästbulten till stötdämparen, därefter den övre.3. Tag ut dämparen.4. Montering av Öhlinaren:
Sätt dämparen på plats och montera den övre och nedre fästbulten. Dämparen skall monteras med gasbehållaren bakåt.5. Montera sadel och sidokåpor.6. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna innan du ger dig ut på en provtur. | <ol style="list-style-type: none">1. Put the motorcycle on a stand so that the rear wheel is off the ground. Remove the seat and side covers.2. Remove the lower shock mounting bolt, then the upper.3. Remove the shock absorber.4. Mounting the Öhlins shock:
Put the shock in place with the reservoir pointing backwards. Mount the upper and lower mounting bolts.5. Mount the seat and side covers.6. Check that all bolts and screws are tightened before you go for a test ride. |
|--|---|

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.