



MOUNTING INSTRUCTION

Brand APRILIA	Model RS 250				Year 1997	Art. No. AP 714
Total length 315 mm	Stroke 70 mm	Reb.click 14	Comp.click 10	Preload 12 mm		

Supplementary parts

- 192-01 Sticker / Dekal (2x)
426-02 Washer / Bricka
429-17 Bolt / Skruv M10x50
430-01 Nut / Mutter M10
643-02 Hose clamp / Slangklämma (2x)

- 1046-11 Bolt / Skruv M8x35
231-01 Ty-rap / Buntband (2x)
Owners manual

Mounting instructions

1. Tag bort nedre delen av kåpan. Palla upp mc:n så att bakhjulet hänger fritt i luften. Tag av sadel och sidokåpor.
2. Lossa bensintanken och luftburken. Lossa dämparens fästskruvar. Börja med den nedre.
3. Lossa slangklämmorna runt gasbehållaren.
4. Lossa bakramens nedre fästskruvar och tag ut dämparen uppåt.
5. Montering av Öhlindämparen:
Börja med att sätta dämparen på plats med den övre och nedre fästskruven. Använd medföljande skruv och mutter (429-17+430-01) till den nedre infästningen. Klipp sedan ur lite i plasten för att banjoskruven inte ska skava mot innerskärmen. Se skiss på nästa sida.
6. Drag åt skruvarna och montera fast bakramen igen. Montera gasbehållaren med klammer 643-02 enligt skiss.
7. Hydraulförspänningen monteras i det bakre fotpinnefästet på vänster sida mellan fästet och ramen med de medföljande skruvarna (1046-11). Använd bricka 426-02 som mellanlägg vid den främre infästningen om den bakre fotpinnen inte demonterats. Bind upp slangen med buntband (231-01).
8. Kontrollera att alla skruvar är åtdrägna och att inget tar i när bakhjulet fjädrar in.
9. Montera luftburk, tank sidokåpor och sadel. Montera underkåpan.

1. Remove the lower part of the fairing. Put the motorcycle on a stand so that the rear wheel is off the ground. Remove the seat and the side covers.
2. Remove the gas tank and the air box. Loosen the shock absorber mounting bolts. Start with the lower.
3. Loosen the hose clamps around the reservoir.
4. Remove the lower mounting bolts to the rear frame, and remove the shock absorber upwards.
5. Mounting the Öhlins shock:
Start with putting the shock in place with the upper and lower mounting bolt. Use the supplied bolt and nut for the lower shock mounting (429-17+430-01). Make a cut in the plastic to make clearance for the banjo bolt. See sketch on next page.
6. Tighten all bolts and mount the rear frame. Mount the reservoir with enclosed hose clamps 643-02 according to the sketch.
7. The hydraulic pre-load adjuster is mounted in the bracket for the rear footrest between the bracket and the frame with the supplied bolts (1046-11). Use the washer 462-02 at the front of the bracket if the rear footrest not is removed. Tie up the hose with the ty-raps (231-01).
8. Check that all bolts are tightened and that there are no clearance problems when the rear wheel is moving.
9. Mount the air box, gas tank, side covers and the seat. Mount the lower part of the fairing.

Öhlins Racing AB frånsäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.