



MOUNTING INSTRUCTION

Brand BMW	Model R 80R/R 100R	Year 92-95	Art. No. BM 332	
Total length 474 mm	Stroke 74 mm	Reb.click 16	Comp.click --	Preload 16 mm

Supplementary parts

153-04 Washer/Bricka	231-01 Tie-rop (2x)
192-01 Sticker/Dekal	Owners manual/Bruksanvisning
430-02 Nut/Mutter	
1046-05 Bolt/Skruv	
1180-01 Memo sticker/Memodekal	

Mounting instructions

1. Ställ MC:n på centralstödet, demontera höger sidokåpa.
 2. Demontera nedre stötdämparmuttern samt övre skruv och mutter, detta underlättas om bakhjulet lyfts något.
 3. Plocka bort original stötdämparen.
 4. Montera Öhlin-dämparen genom att först montera ändöglan vid nedre infästningen. Lyft hjulet och montera övre skruven och muttern, slangen till hydraulförspännaren skall peka bakåt.
 5. Montera juster cylindern i det "bakre" fästhållet på pakethållaren med hjälp av bifogat fäste och mutter.
 6. Se till att samtliga skruvar och muttrar är åtdragna.
1. Put the motorcycle on the center stand, remove the right side cover.
 2. Remove the lower nut and the upper bolt holding the shock absorber. (Lift the rear wheel while removing the bolt.)
 3. Remove the original shock absorber.
 4. Mounting the Öhlin shock: Mount the end eye at the lower mounting, lift the wheel and mount the upper bolt. The hose and the hydraulic preload-adjuster shall face rearwards.
 5. Mount the preload adjuster. with supplied bolt and bracket at the rear mounting hole in the luggage carrier
 6. Make sure that all bolts are tightened. Mount side cover.

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.