



MOUNTING INSTRUCTION

Brand BMW	Model *	Year *	Art. No. BM 827	
Total length 352 mm	Stroke 92 mm	Reb.click 14	Comp.click 12	Preload 12 mm

Supplementary parts

192-01	Sticker/Dekal (2x)	1180-01	Memo sticker/Memodekal
230-01	Mounting rubber/Monteringsgummi (2x)		Owners manual/Bruksanvisning
231-01	Ty-rap/Buntband (2x)		
430-02	Nut/Mutter (2x)		
643-02	Hose clamp/Slangklämma (2x)		

Mounting instructions

1. Ställ MC:n på centralstödet, demontera höger sidokåpa.
2. Om packväskan är monterad, demontera de två insexskruvarna vid nedre infästningen.
3. Demontera nedre mutter samt övre skruv och mutter, detta underlättas om bakhjulet lyfts något.
4. Demontera stötdämparen från nedre infästningen, detta underlättas om väskhållaren böjs undan något.
5. Montera Öhlindämparen genom att först montera ändöglan vid nedre infästningen. Lyft hjulet och montera övre skruv och mutter. Montera till väskhållaren. Montera också olje/gasbehållaren med hjälp av klammers och monteringsgummin, samt justercylindern till fjäderförspänningen. Se skiss. Se till att samtliga skruvar är åtdragna.
1. Put the motorcycle on the center stand, remove the right side cover.
2. If there is a luggage carrier mounted, remove the two bolts at the lower mounting
3. Remove the lower nut and the upper bolt holding the shock absorber. (Lift the rear wheel while removing the bolt.)
4. Remove the damper unit from the lower mounting.
5. Mount the Öhlin shock: Mount the end eye at the lower mounting, lift the wheel and mount the upper bolt. Mount the reservoir using hose clamps and mounting rubbers. Also mount the preload adjuster. See fig.
6. Make sure that all bolts are tightened. Mount side cover.

* K 100 RS (ABS) 1988-89
K 100 RT (ABS) 1988-91
K 100 LT (ABS) 1988-91
K 75 (ABS) -1995

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.