



MOUNTING INSTRUCTION

Brand HONDA	Model XL 600 V TRANSALP	Year 91-96	Art. No. HO 106	
Total length 378 mm	Stroke 69 mm	Reb.click 15	Comp.click --	Preload 11 mm

Supplementary parts

- 192-01 Sticker / Dekal
- 429-17 Bolt / Screw
- 430-01 Nut / Mutter
- 710-02 Hook spanner / Haknyckel
- Owners manual / Instruktionsbok

Mounting instructions

1. Lift the motorcycle and place it on a stand so that the rear wheel does not touch the floor.
 2. Remove the bolt between the links.
 3. Remove the lower shock absorber bolt.
 4. Remove upper shock absorber bolt and remove the shock absorber downwards.
 5. Mounting the Öhlin-shock.
Put the shock absorber in place from below with the gas valve pointing forward and mount the upper shock absorber bolt.
 6. Mount shock absorber at lower fixing point with supplied bolt and nut.
 7. Mount the bolt between the links.
Make sure that all bolts are tightened.
1. Palla upp motorcykeln så att bakhjulet hänger fritt.
 2. Demontera skruven mellan länkarna.
 3. Demontera nedre stötdämparskruven.
 4. Demontera övre stötdämparskruven och demontera dämparen nedåt.
 5. Montering av Öhlin-dämparen.
För upp dämparen underifrån med gasventilen framåt och montera övre stötdämparskruven.
 6. Montera dämparen i nedre infästningen med bifogad skruv och mutter.
 7. Montera skruven mellan länkarna.
Se till att samtliga skruvar är åtdragna.

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.