



MOUNTING INSTRUCTION

Brand HONDA	Model NX 650 Dominator	Year 95-97	Art. No. HO 602	
Total length 369,5 mm	Stroke 80,5 mm	Reb.click 16	Comp.click --	Preload 11 mm

Supplementary parts

- 192-01 Sticker / Dekal (2x)
- 710-02 Hook spanner / Haknyckel
- 1180-01 Memo sticker / Memodekal
- Owners manual / Bruksanvisning

Mounting instructions

1. Lift the motorcycle and place it on a stand so that the rear wheel does not touch the floor.
2. Remove the bolt between the links.
3. Turn links away and remove lower shock absorber bolt.
4. Remove the upper shock absorber bolt and remove the shock absorber downwards.
5. Mounting the Öhlin-shock: Put the shock absorber in place from below with the gas valve pointing forward. Mount the upper shock absorber bolt.
6. Mount lower shock absorber bolt.
7. Mount the bolt between the links.
8. Make sure that all bolts are tightened.
1. Palla upp motorcykeln så att bakhjulet hänger fritt från golvet.
2. Demontera skruven mellan länkarna.
3. Vrid undan länkarna och demontera nedre stötdämparskruven.
4. Demontera övre stötdämparskruven och demontera stötdämparen nedåt..
5. Montering av Öhlin-dämparen: För upp dämparen underifrån med gasventilen framåt. Montera övre stötdämparskruven.
6. Montera nedre stötdämparskruven.
7. Montera skruven mellan länkarna.
8. Se till att samtliga skruvar är åtdragna.

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.