



# MOUNTING INSTRUCTION

Brand <b>KAWASAKI</b>	Model <b>ZX-9 R</b>	Year <b>94-96</b>	Art. No. <b>KA 403</b>	
Total length <b>348</b> mm	Stroke <b>79</b> mm	Reb.click <b>12</b>	Comp.click <b>11</b>	Preload <b>11,5</b> mm
Supplementary parts				
192-01 Sticker/Dekal (2x)				
231-01 Ty-rap/Buntband (4x)				
439-11 Screw/Skruv				
1180-01 Memo sticker/Memo dekal				
Owners manual/Bruksanvisning				
Mounting instructions				
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Demontera underdelen på kåpan.</li><li>2. Palla upp MC:n så att bakhjulet hänger fritt från golvet.</li><li>3. Plocka bort sadel/kåpenheten.</li><li>4. Lossa länken för åtkomlighet av nedre stötdämparskruven. Lossa och demontera de båda stötdämparskruvarna, lyft bakhjulet och plocka bort originaldämparen nedåt.</li><li>5. Montering av Öhlin dämparen: För upp olje/gasbehållaren samt hydrauljusteringen och vidare ut på högersidan (se skiss). För samtidigt upp dämparen och montera övre skruven.</li><li>6. Montera nedre skruven och länken.</li><li>7. Montera behållaren i originalbehållarfästet.</li><li>8. Montera hydrauljusteringen på insidan av ljuddämparfästet, använd bifogade skruv.</li><li>9. Fäst upp slangar med hjälp av bifogade buntband.</li><li>10. Montera sadel/kåpenheten och underdelen på kåpan.</li><li>11. Se till att samtliga skruvar är åtdragna.</li></ol>				
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Remove the bottom of the fairing.</li><li>2. Lift the motorcycle and place it on a stand so that the rear wheel does not touch the floor.</li><li>3. Remove the seat unit.</li><li>4. Loosen the linkage to get access to the lower shock bolt. Loosen and remove the two shock absorber bolts. Lift the rear wheel and remove the shock downwards.</li><li>5. Mounting the new Öhlin shock: Start by pulling the reservoir, preload adjuster and the damper itself upwards. Mount the upper shock bolt.</li><li>6. Mount the lower shock bolt and the linkage.</li><li>7. Mount reservoir in bracket for original reservoir.</li><li>8. Mount preload adjuster on inside of silencer bracket use supplied screw.</li><li>9. Use supplied ty-raps to fix hoses to the frame.</li><li>10. Mount the seat unit and fairing.</li><li>11. Make sure that all bolts are tightened.</li></ol>				
Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts				
Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.				

