



MOUNTING INSTRUCTION

Brand KAWASAKI	Type KX 250	Year 1994	Code No KA 4250	
Total length 453,5 mm	Stroke 139 mm	Rebound click 20	Compr. click 20	Preload 12 mm

Supplementary parts

197-01 Sticker/Dekal (2x)
439-01 Bolt/Skruv
710-02 Hook spanner/Haknyckel

Mounting instructions

Se till att frigång finns mellan avgasröret och stötdämparens behållare.

Make sure that there is clearance between the exhaust pipe and the shock absorber reservoir.

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötselinstruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts.

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.