



# MOUNTING INSTRUCTION

Brand	Type	Year	Code No	
<b>KAWASAKI</b>	<b>KX 125</b>	<b>1995</b>	<b>KA 5120</b>	
Total length	Stroke	Rebound click	Compr. click	Preload
<b>455,5 mm</b>	<b>135 mm</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>9 mm</b>

## Supplementary parts

**197-01 Sticker/Dekal (2x)**  
**710-02 Hook spanner/Haknyckel**

## Mounting instructions

Se till att frigång finns mellan avgasröret och stötdämparens behållare.

Make sure that there is clearance between the exhaust pipe and the shock absorber reservoir.

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötselinstruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts.

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.