



MOUNTING INSTRUCTION

Brand Suzuki	Model GSF 1200 Bandit (ABS)	Year 1997	Art. No. SU 737	
Total length 300 mm	Stroke 64 mm	Reb.click 12	Comp.click 12	Preload 20 mm

Supplementary parts

192-01 Dekal / Sticker (2X)	430-01 Lock nut / Låsmutter M10
230-01 Mounting rubber / Monteringsgummi(2X)	Owners manual / Bruksanvisning
231-01 Ty-rap / Buntband (2x)	1046-25 Bolt / Skruv M8x50
643-02 Hose clamp / Slangklämma (2x)	
429-11 Bolt / Skruv M10x60	

Mounting instructions

1. Ställ MC:n på centralstödet och tag bort kåpan på ramen på vänster sida.
 2. Lossa stötdämparens övre och nedre fästskruv.
 3. Lossa skruven som förbinder draglänkar och droplänk.
 4. Lyft upp bakhjulet och demontera stötdämparen nedåt.
 5. Montering av öhlindämparen börjar med att föra upp och ut gasbehållaren och hydrauljusteringen på höger sida. (se skiss) Följ efter med dämparen.
 6. Montera stötdämparens fästskruvar. Använd den medföljande skruven (429-11) och muttern (430-01) till fästbygeln. Montera ihop länksystemet.
 7. Montera gasbehållaren med medföljande gummin (230-01) och slangklämmor (643-02) enligt skiss.
 8. Montera hydraulförspannaren vid ljuddämparfästet enligt skiss. Använd medföljande skruv (1046-25).
 9. Bind upp slangarna med buntbanden.
 10. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att inget tar i när bakhjulet fjädrar in.
 11. Montera tillbaka kåpan på vänster sida.
1. Put the motorcycle on the center stand and remove the plastic cover on the frame on the left side.
 2. Loosen the upper and the lower shock mounting screws.
 3. Loosen the bolt that connects the control and drop link.
 4. Lift up the rear wheel and remove the shock downwards.
 5. Mounting of the Öhlins shock starts with pulling out the gas reservoir and hydraulic pre load adjuster on the right side. (See sketch.) Follow with the shock absorber.
 6. Mount the shock mounting screws. Use the supplied bolt (429-01) and nut (430-01) for the clevis. Remount the linkage.
 7. Mount the reservoir with supplied rubbers (230-01) and hose clamps (643-02).
 8. Mount the hydraulic pre load adjuster at the silencer bracket according to the sketch. Use the supplied bolt (1046-25).
 9. Fix the hoses with the ty-raps.
 10. Check that all bolts are tightened and that there are no clearance problems when the rear wheel is moving.
 11. Mount the cover on the left side.

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.

Suzuki GSF 1200 Bandit

