



MOUNTING INSTRUCTION

Brand TRIUMPH	Model Thunderbird	Year 1995-96	Art. No. TR 504	
Total length 337 mm	Stroke 60 mm	Reb.click 15	Comp.click	Preload 8 mm

Supplementary parts

192-01 Sticker / Dekal "Öhlins" (2x)
231-01 Ty-rap / Buntband (2x)
429-19 Bolt / Skruv M6x16
430-02 Nut / Mutter M6
1180-01 Memo sticker / Memo dekal

Owners manual / Bruksanvisning

Mounting instructions

1. Palla upp MC:n så att bakhjulet hänger fritt.
 2. Tag bort sadel och sidokåpor. Börja med de främre.
 3. Lossa övre fästskruven till luftburken.
 4. Demontera original stötdämparen.
 5. Montera Öhlin-stötdämparen i omvänd ordning med hydraul förspännaren på vänster sida (se skiss). Använd medföljande skruv och mutter.
 6. Fäst upp slangen med medföljande buntband.
 7. Kontrollera att frigång finns när hjulet fjädrar in, och att samtliga skruvar är åtdragna.
 8. Montera luftburksskruv, sidokåpor och sadel.
1. Put the motorcycle on a stand so that the rear wheel is off the ground.
 2. Remove seat and side covers. Start with the front ones (cromed).
 3. Loosen the upper mounting screw for the air box.
 4. Remove the original shockabsorber.
 5. Mount the Öhlins-shockabsorber in reverse order with the hydraulic preload adjuster on the left side (see sketch). Use attached bolt and nut.
 6. Fix the hose with the ty-raps.
 7. Make sure there is enough clearance when the wheel moves, and that all bolts are tightened.
 8. Mount the air box screw, side panels and seat.

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.

Triumph Thunderbird

