



MOUNTING INSTRUCTION

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Brand TRIUMPH | Model THUNDERBIRD SPORT | Year 1998 | Art. No. TR 750 | | |
| Total length 348 mm | Stroke 66 mm | Reb.click 14 | Comp.click 12 | Preload 10 mm | Date 98-03-25 |

Supplementary parts

- 192-01 Sticker / Dekal (2x)
- 231-01 Tie rap / Buntband (2x)
- 643-02 Hose clamp / Slangklämma (2x)
- 1180-01 Memo sticker / Memo dekal
- Owners manual / Bruksanvisning

Mounting instructions

1. Palla upp MC:n så att bakhjulet hänger fritt i luften. Tag bort sadel och sidokåpor.
2. Lossa luftburken och vik den åt sidan.
3. Tag bort skruven som sammanbinder triangellänk och draglänk.
4. Lossa gasbehållaren.
5. Lossa först den nedre fästbulten till stötdämparen, därefter den övre. Tag ut dämparen nedåt. Det går lättare om man pallar upp bakhjulet med något.
6. Sätt Öhlinsdämparen på plats i omvänd ordning. För upp och ut hydraulförspännaren på höger sida bakom batteriet.
7. Montera dämparens övre och nedre fästskruv samt länksystemet.
8. Montera gasbehållaren på samma plats som standard dämparens behållare. Använd medföljande slangklämmor 643-02.
9. Hydraulförspännaren monteras vid ljuddämparfotpinnefästet. Bind upp slangen med medföljande buntband 231-01.
10. Montera luftburk sidokåpor och sadel.
11. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna innan du ger dig ut på en provtur.
1. Put the motorcycle on a stand so that the rear wheel is off the ground. Remove the seat and side covers.
2. Loosen the airbox and put it out of the way.
3. Remove the bolt, which connects the front and rear links.
4. Loosen the gas reservoir.
5. Remove the lower and upper shock mounting bolts. Remove the shock absorber downwards. It helps if you put something under the rear wheel to hold it up.
6. Put the Öhlins shock in place in reverse order. Pull out the hydraulic preload adjuster on the right side of the bike behind the battery.
7. Mount the upper and lower shock mounting bolts and the linkage.
8. Mount the gas reservoir in the standard bracket with the supplied hose clamps 643-02.
9. The hydraulic preload adjuster shall be mounted at the silencer-footrest bracket. Tie up the hose with the supplied tie raps 231-01.
10. Mount the airbox, side covers and seat.
11. Check that all bolts are tightened before you go for a test ride.

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.