



MOUNTING INSTRUCTION

Brand Yamaha	Model FJ 1200	Year 1991-93	Art. No. YA 037	
Total length 299.5 mm	Stroke 53 mm	Reb.click 12	Comp.click	Preload 12 mm

Supplementary parts

153-01 Washer / Bricka

Owners manual / Bruksanvisning

192-01 Sticker / Dekal (2x)

231-01 Ty-rap / Buntband (2x)

429-06 Bolt / Skruv

1180-01 Sticker / Dekal "Memo notes"

Mounting instructions

1. Ställ MC:n på centralstödet, plocka bort sadel och sidopaneler.
 2. Lossa luftfilterboxen för att få bättre åtkomlighet till övre stötdämparskruven.
 3. Lossa och demontera de båda stötdämparskruvarna, plocka bort original dämparen nedåt.
 4. Montering av Öhlin-dämparen:
För upp justercylindern och stötdämparen, montera övre stötdämparskruven. Justercylindern monteras på vänster sida enligt skiss.
 5. Lyft bakhjulet och montera nedre stötdämparskruven. Dra åt samtliga skruvar.
 6. Montera sidopaneler och sadel.
1. Place the motorcycle on the centerstand, remove seat and side covers.
 2. Loosen the airfilterbox to get better access to the upper shock bolt.
 3. Remove the two shockbolts. Lift the rear wheel and remove the original shockabsorber downwards.
 4. Mounting the Öhlin-shockabsorber:
Start by pulling the hydraulic preload adjuster and shock upwards. Mount the upper shockbolt. Mount the preload adjuster on left side. (see fig).
 5. Lift the rear wheel and mount the lower shockabsorber bolt. Make sure that all bolts are tightened.
 6. Mount side covers and seat.

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.

YAMAHA FJ 1200 91-93

