



MOUNTING INSTRUCTION

Brand YAMAHA	Model XJ 900 S	Year 1995	Art. No. YA 449	
Total length 300.5 mm	Stroke 54 mm	Reb.click 12	Comp.click	Preload 10 mm

Supplementary parts

- 192-01 Sticker / Dekal "Öhlins" (2x)
- 231-01 Ty-rap / Buntband
- 1180-01 Memo sticker / Memo dekal
Owners manual / Bruksanvisning

Mounting instructions

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Ställ MC:n på centralstödet.2. Tag bort sadel och sidokåpor, samt batteripanelen och batteriet. Tag även bort panelen runt låset på vänster sida.3. Demontera standard dämparen.4. Montera Öhlin-stötdämparen i omvänd ordning, med hydraulförsännaren enl. skiss. Slangen skall löpa i en båge över övre stötdämpar fästet.5. Kontrollera att slangen ej är klämd och att alla skruvar är åtdragna.6. Montera batteri, paneler, sidokåpor och sadel. | <ol style="list-style-type: none">1. Put the motorcycle on the centerstand.2. Remove seat, side covers, battery panel and battery, and the panel at the seat lock on the left side.3. Remove the standard shockabsorber.4. Mount the Öhlin-shockabsorber in reverse order, with the hydraulic preload adjuster according to the sketch. The hose shall run in an arc around the upper shock mount.5. Check that the hose is not squeezed and that all bolts are tightened.6. Mount battery, panels, side panels and the seat. |
|---|--|

Öhlins Racing AB fränsäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.

Yamaha XJ 900S

