



MOUNTING INSTRUCTION

Brand	Type	Year	Code No	
YAMAHA	FZ 400/600	87/88	YA 6521	
Total length	Stroke	Rebound click	Compr. click	Preload
290 mm	43 mm	10	16	15 mm

Supplementary parts

- 192-01 Sticker/Dekal (2x)**
- 230-01 Mounting Rubber/Mounteringsgummi (2x)**
- 710-02 Hook Spanner/Haknyckel**
- 643-02 Hose Clamp/Slangklämma (2x)**
- 231-01 Ty-rap/Bunt band (2x)**

Mounting instructions

Monteringsinstruktioner Yamaha FZ 400/600

1. Lyft upp MC:n och palla upp den med hjälp av pallbockar så att bakhjulet hänger fritt.
2. Demontera dyna, sidopaneler och underkåpa.
3. Lossa fjäderförsättningsanordningen samt övre och nedre stötdämparskruvarna. Tryck ut hylsan ur nedre infästningen och demontera originaldämparen.
Tag vara på skyddsbrickorna vid nedre infästningen. Dessa skall även användas vid monteringen av den nya Öhlindämparen.
4. Montering av den nya Öhlindämparen sker genom att behållaren skjutes upp underifrån och ut på höger sida. Följ efter med stötdämparen, montera övre fästskruven. Fetta in nedre bussningen, montera skyddsbrickorna. Tryck igenom hylsan, montera yttre skyddsbrickorna samt nedre fästskruven.
5. Montera gasbehållaren enligt skiss.
6. Insidan av höger sidopanel måste modifieras något för att ge plats för gasbehållaren, genom att skära bort en del av skumgummibitarna.
7. Montera paneler, underkåpa och dyna. Lyft ned MC:n, kontrollera att Du har rätt grundinställning i enlighet med medföljande tekniska data.

Mounting instructions Yamaha FZ 400/600

1. Lift the motorcycle and place it on two stands so that the rear wheel doesn't touch the ground.
2. Remove the seat, side covers and the bottom of the fairing.
3. Remove the spring adjuster, loosen and remove the upper and lower bolts. Push out the sleeve out of the lower bush. Take care of the protection washers, they will be re-used on the new Öhlins shock.
4. Mounting of the new Öhlin shock will be started by pulling the reservoir and the damper itself upwards and out on the right side of the bike. Mount the upper bolt. Grease the lower bush and mount the protection washers. Push through the sleeve and mount the outer protection washers and the lower bolt.
5. Mount the reservoir on the right side (see fig).
6. A small modification needs to be done on the inside of right side cover, to make clearance for the reservoir.
7. Mount the covers and the seat, lift off the bike from the stands and check that the adjustments are the same as in the technical card.

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötselinstruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts.

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.

YAMAHA FZ 400/600

