



MOUNTING INSTRUCTION

Brand	Type	Year	Code No	
HONDA	CR 125	1996	HO 6120	
Total length	Stroke	Rebound click	Compr. click	Preload
470,5 mm	133 mm	18	15	9 mm


Supplementary parts

197-01	Sticker/Dekal (2x) "ÖHLINS"
439-01	Bolt/Skruv
710-02	Hook spanner/Haknyckel
1180-01	Sticker/Dekal "Memo notes"
7250-01	Owners manual/Bruksanvisning MX-ENDURO

Mounting instructions

Se till att frigång finns mellan stötdämparen och ramröret. På vissa cyklar kan man bli tvungen att slipa bort kanten på ramröret för att få frigång.

Make sure that there is clearance between the shock absorber and the frame tube. On certain motorcycles it can be necessary to grind the edge of the frame tube to achieve this clearance.



Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötselinstruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts.

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.